



I/F pin assignment (I/F端子配置)

| 端子No. Pin | 接続回路側端子機能 Pin functions |
|--------------|--|
| 1 | パネル電極電圧測定端子 (U) Panel voltage measuring pin |
| 2 | パネル電極電圧測定端子 (R) Panel voltage measuring pin |
| 3 | パネル駆動スイッチ制御出力端子 (A) Output pin for panel drive switch control |
| 4 | パネル電極電圧測定端子 (L) Panel voltage measuring pin |
| 5 | パネル駆動スイッチ制御出力端子 (B) Output pin for panel drive switch control |
| 6 | パネル電極電圧測定端子 (D) Panel voltage measuring pin |
| 7 | パネル電圧測定端子 (C) Output pin for panel pull-up switch control |



Contact Sectioning View (コネクタ断面図)

Note
1.No specified Tolerance is ±0.5.
指定なき寸法公差は、±0.5とする。

Outline Drawing (外形図) Scale 1 : 1

Part Number: N010-0551-T742

RoHS compliant

| | | | | | |
|--------|--------|-------|-------------|---|-------|
| | | | | TITLE タッチパネル個別製品仕様書 Touch Panel Individual Spec. | |
| | | | | DRW. NO. Tech Bes F&T-10621 | CUST. |
| | | | | FUJITSU COMPONENT LIMITED | |
| DATE | DESIG. | CHECK | DESCRIPTION | 5/5 | |
| DESIG. | CHECK | APPR. | | | |