

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ReliaMod™ Modular Metering

RBUSCAPDEEP



**HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE SEVERE
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.

Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.

Kit Contains:

Right Side Endcap	1
Gangway Nut	2

- Turn “OFF” power supplying the meter module.
- Install the right-side endcap on right end of the completed meter module ganging.
- Secure the endcap with the gangway nuts
- Torque nut to 26 in-lbf.



—
ABB Inc.
305 Gregson Drive
Cary, NC 27511
United States

electrification.us.abb.com/reliamod

We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB Inc. does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB Inc. Copyright© 2023 ABB All rights reserved

Para consultar las instrucciones en español, véase la página 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ReliaMod™ Modular Metering

RBUSCAPDEEP



VOLTAJE PELIGROSO. PODRA CAUSAR MUERTE O LESIONES SERIAS.

Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.

El kit contiene:	
Tapa lateral derecha	1
Tuerca de gangway	2

- Desconecta la alimentación del módulo de medidor.
- Instala la tapa lateral derecha en el extremo derecho del sistema completo de módulos de medidores.
- Fija la tapa con las tuercas.
- Aprieta las tuercas a 26 in-lbf.



ABB Inc.
305 Gregson Drive
Cary, NC 27511
United States

electrification.us.abb.com/reliamod

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Respecto a las ordenes de compra, los detalles acordados prevalecerán. ABB Inc. no acepta responsabilidad alguna por posibles errores o posible falta de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos sobre este documento, el tema expuesto, y las ilustraciones que contiene. Cualquier reproducción, divulgación a terceros, o utilización de su contenido – total o parcial – sin el previo consentimiento por escrito de ABB está prohibida. ©2023 ABB. Todos los derechos están reservados.