



## SITOP BAT8600 LiFePO4

### Erstinbetriebnahme des Batteriemoduls

### Initial commissioning of the battery module

### 电池模块的初始调试

**HINWEIS:** Batteriemodul ist im Auslieferungszustand nicht betriebsbereit.  
Befolgen Sie nachstehende Erstinbetriebnahme-Prozedur.

**NOTICE:** Battery module is not ready for operation when delivered.  
Follow the initial commissioning procedure below.

**暗示：** 电池模块尚未准备好交付。  
按照下面的初始调试程序。

