

Vor Installation, Betrieb oder Wartung des Gerätes müssen diese Produktinformation und das zugehörige Benutzerhandbuch gelesen und verstanden werden. Das Handbuch ist im Internet unter <https://support.industry.siemens.com> verfügbar (Produkt-Support).

Weitere Unterstützung

Sollten besondere Probleme auftreten, oder weiterführende Informationen benötigt werden, wenden Sie sich an den Siemens-Vertriebspartner in Ihrer Region. Das Siemens Customer Support Center unterstützt Sie rund um die Uhr.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen.

Die Angaben in diesem Dokument werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Copyright

Copyright © Siemens AG 2023 – All Rights Reserved.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Open Source Software

Dieses Produkt beinhaltet unter anderem auch Open Source Software, die von Dritten entwickelt wurde. Die in diesem Produkt enthaltene Open Source Software und die entsprechenden Open Source Software Lizenzbedingungen finden Sie in der Readme_OSS. Die Open Source Software Programme sind urheberrechtlich geschützt.

Sie sind berechtigt, die Open Source Software gemäß den jeweiligen Open Source Software Lizenzbedingungen zu nutzen. Bei Widersprüchen zwischen den Open Source Software Lizenzbedingungen und den für dieses Produkt geltenden Siemens Lizenzbedingungen gelten in Bezug auf die Open Source Software die Open Source Software Lizenzbedingungen vorrangig. Die Open Source Software wird unentgeltlich überlassen.

Den Quelltext der Software können Sie – soweit die einschlägigen Open Source Software Lizenzbedingungen dies vorsehen – gegen Zahlung der Versandkosten bei Ihrem Siemens Vertriebsbeauftragten zumindest bis zum Ablauf von 3 Jahren ab Erwerb des Produkts anfordern.

Wir haften für diese Produkt einschließlich der darin enthaltenen Open Source Software entsprechend den für dieses Produkt gültigen Lizenzbedingungen. Jegliche Haftung für die Nutzung der Open Source Software über den von uns für dieses Produkt vorgesehenen Programmablauf hinaus sowie jegliche Haftung für Mängel, die durch Änderungen der Open Source Software verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Wir leisten keine technische Unterstützung für dieses Produkt, wenn dieses geändert wurde.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Dieses Dokument enthält Hinweise und Bestimmungen, die zur Sicherheit von Personen sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen. Verwahren Sie es für eine spätere Nutzung.

Es stellt aber keine Anleitung dar, welche Installation, Betrieb oder Wartung des Gerätes beschreibt. Details dazu entnehmen Sie den Handbüchern, diese sind verbindlich zu beachten.

⚠️ Warnung: Gefahr schwerer Körperverletzung oder erheblicher Sachschäden

Beim Betrieb können in Geräten und Baugruppen je nach Ausführung und Anwendung gefährliche elektrische Spannungen auftreten. Beachten Sie immer die nachfolgenden Hinweise unter „Elektrotechnisch qualifiziertes Personal“.

Elektrotechnisch qualifiziertes Personal

Nur elektrotechnisch qualifiziertes Personal darf ein in diesem Dokument beschriebenes Gerät in Betrieb setzen und betreiben. Elektrotechnisch qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen, die eine aktuelle, fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft inklusive Sicherheits- und Erste-Hilfe-Schulung nachweisen können. Diese Personen dürfen Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb nehmen, freischalten, erden und kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für die in den Katalogen und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen und zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage in einem Schaltschrank, sowie Bedienung und Instandhaltung voraus.

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Es können deshalb schwere Körperverletzung oder Sachschäden auftreten, wenn nicht fachgerecht gehandelt wird:

- Das Gerät muss vor Anschluss von Verbindungen am Erdungsanschluss geerdet werden.
- Gefährliche Spannungen können in allen mit der Spannungsversorgung verbundenen Schaltungsteilen anstehen.
- Dieses Gerät stellt keine sicherheitsgerichtete Steuerung dar.
- Auch nach Abtrennen der Versorgungsspannung können gefährliche Spannungen im Gerät vorhanden sein (Kondensatorspeicher).
- Die im Handbuch genannten Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden; dies ist auch bei Prüfung und Inbetriebnahme zu beachten.

Angaben zur Konformität

- CE Das bezeichnete Produkt entspricht den folgenden Bestimmungen:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Einhaltung der harmonisierten Norm IEC/EN 60870-2-1)
 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (Einhaltung der harmonisierten Norm IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-201)
 - RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Einhaltung der harmonisierten Norm IEC/EN 63000)
- Hiermit erklärt Siemens, dass der Funkanlagentyp CP-8022 der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht (Einhaltung der harmonisierten Norm EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13).
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar unter <https://support.industry.siemens.com> (Suchbegriff: CP-8022, Suchbereich: Zertifikat).

Weitere Normen

Das Produkt ist im Rahmen der Technischen Daten UL-zugelassen. Weitere Informationen siehe UL Product iQ im Internet: <https://productiq.ulprospector.com/de>.

Melden Sie sich an (oder verwenden Sie die Option **Suche/ verkürzte Seite ohne Login**) und suchen Sie nach **UL Dateinummer E496940**.



Verwendete Symbole



Vorsicht, Risiko einer Gefahr. Die Dokumentation ist zu beachten.



Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



CE-Kennzeichnung

Anwendung

CP-8021/CP-8022 ist ein Master Modul der SICAM A8000 Serie. Es verarbeitet Signale und kommuniziert mit übergeordneten Stationen. Es kann mittels Koppelmodulen um bis zu 8 externe I/O Module erweitert werden.

Die SICAM A8000 Serie ist für elektrische Verteilstationen, Gas-Verteilstationen, Wasserkraftwerke, Pipelines und Bahnstromversorgungen geeignet.

Gerät auspacken

- Überprüfen Sie die Verpackung auf äußere Transportschäden. Eine beschädigte Verpackung weist auf eine mögliche Beschädigung des Gerätes hin.
- Packen Sie das Gerät sorgfältig und ohne Gewaltanwendung aus.
- Überprüfen Sie das Gerät durch Sichtkontrolle auf einwandfreien mechanischen Zustand.
- Senden Sie ein beschädigtes Gerät an den Hersteller zurück oder entsorgen Sie es fachgerecht. Ein defektes Gerät darf weder verwendet noch durch den Benutzer repariert werden.



Hinweis: Siemens empfiehlt, das Gerät mindestens 2 Stunden im Betriebsraum liegen zu lassen, bevor Sie es in Betrieb nehmen, um einen Temperatureausgleich zu schaffen und um Feuchtigkeit sowie Kondensation zu vermeiden.


Montage

Das Gerät ist für die waagrechte Montage auf einer Hutschiene entsprechend IEC 60715 konzipiert. Eine Hutschiene mit 15 mm Tiefe ist dringend empfohlen.

Die Hutschiene muss mehrmals auf metallischen Untergrund verschraubt werden. Der Untergrund muss ordnungsgemäß geerdet sein. Eine Montageplatte wird empfohlen.


Aus thermischen Gründen ist ein Mindestabstand von 30 mm um das Gerät einzuhalten.

Bei Verwendung eines Kabelkanals mit 100 mm Tiefe unterhalb des Gerätes ist zwischen Gerät und Kabelkanal ein Mindestabstand von 50 mm erforderlich, um den Entriegelungshaken zu bedienen.



Zuerst wird der beige packte Busstecker auf die Hutschiene geklickt. Danach wird das Gerät selbst auf den Busstecker gesteckt.

Anschließend wird das Stromversorgungsmodul montiert, und dann (optional) die I/O Module.



Hinweis: Details zur Montage finden Sie im entsprechenden Produkthandbuch.



Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie die Einhaltung der spezifizierten Grenzwerte.
- Schließen Sie die gewünschten Geräte an. Schrank-interne Verdrahtungen werden vorzugsweise mit kunststoffisolierten Leitungen nach IEC 60364-5-52 ausgeführt. Typen: H05V-K, H05V2-K (0,5 bis 1 mm²) oder H07V-K, H07V2-K (1,5 bis 2,5 mm²). Verwenden Sie nur Kupferleiter.
- Schließen Sie die gewünschten Ethernet-Schnittstellen mit den RJ45-Steckern.
- Schließen Sie das gewünschte Antennenkabel an den Antennenstecker an.
- Für den Betrieb des Master Moduls CP-8021/CP-8022 ist ein externes Stromversorgungsmodul PS-8620, PS-8622, PS-8640 oder PS-8642 erforderlich (Details zu den Stromversorgungsmodulen siehe entsprechende Produktinformation).



Hinweis:

Für den Betrieb des Master Moduls CP-8021/CP-8022 ist die Firmware CPC80 ab Version 16.40 oder höher erforderlich.

Technische Daten

Stromversorgung

Betriebsspannung	Eingang DC 5 V: DC 4,75 bis 5,5 V	1,6 W (CP-8021) 1,7 W (CP-8022)
	Eingang DC 28 V: DC 25,2 bis 30,8 V	3,5 W (CP-8021) mit externem Modem 6 W (CP-8022) mit externem Modem
Speisung für externes Modem über X2 (CP-8021, oder CP-8022 mit deaktiviertem internen LTE/GPRS-Modem)	Spannungslos (für Reset von Modem)	
	DC 5,2 V ± 5 %	2,5 W
Speisung für externes Modem über X2 (CP-8022 mit aktiviertem internen LTE/GPRS-Modem)	Spannungslos (für Reset von Modem)	
	DC 5,2 V ± 5 %	0,75 W


Mechanik und Anschlüsse

Schutzart gem. IEC 60529	IP 20
Schutzklasse gem. IEC 61140	III
Bemessungs-Stoßspannung	2 kV (die elektrische Isolationsbemessung von 2 kVp ist ausschließlich für den Anschluss an SELV-Stromkreise bestimmt)
Ethernet/LAN	X1, X4 RJ45-Buchse 8-polig (IEC 60603-7) Auto-MDI(X) Leitungslänge max. 100 m
seriell RS-232	X2 RJ45-Buchse 8-polig (IEC 60603-7) galvanisch nicht getrennt Datenrate max. 115,2 kbit/s Leitungslänge < 2,5 m (schrank-intern)
seriell RS-485	X3 Push-in Klemme 8-polig (ohne Schirmabfangung) max. Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² Datenrate max. 115,2 kbit/s
seriell RS-232/RS-485 (nur CP-8022)	X6 Push-in Klemme 8-polig (ohne Schirmabfangung) max. Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² Datenrate max. 115,2 kbit/s
LTE/GPRS (nur CP-8022)	X7 SMA-Stecker: EGSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz WCDMA B1, B8 LTE FDD B1, B3, B7, B8, B20, B28 Zulässiger Antennengewinn: GSM 900 MHz ≤ 6 dBi DCS 1800 MHz ≤ 11 dBi WCDMA B8 ≤ 8,90 dBi WCDMA B1 ≤ 12,30 dBi LTE FDD B1 ≤ 12,30 dBi LTE FDD B3 ≤ 12,30 dBi LTE FDD B7 ≤ 13 dBi LTE FDD B8 ≤ 9,40 dBi LTE FDD B20 ≤ 9,20 dBi LTE FDD B28 ≤ 9,30 dBi

Klimatische Umgebungsbedingungen

Temperatur bei Betrieb	-40 bis +70 °C
Temperaturgradient	≤ 30 °C/h
Relative Luftfeuchte	5 bis 95 % (Kondensation nicht zulässig)
Luftdruck	70 bis 106 kPa (bis 3000 m)
Temperatur bei Lagerung/Transport	-30 bis +85 °C
Verschmutzungsgrad	2

Blockschaltbild und Pin-Belegung



Pins auf Stecker X3 und X6



(Ansicht von hinten)

Read and understand these instructions and the relevant manual before installing, operating, or maintaining the device. The manual is available on the internet at <https://support.industry.siemens.com> (Product Support).

Further Support
If special problems arise, or further information are required, please contact your Siemens representative. The Siemens Customer Support Center provides around-the-clock support.

Disclaimer of Liability

Although we have carefully checked the contents of this publication for conformity with the hardware and software described, we cannot guarantee complete conformity since errors cannot be excluded.

The information provided in this manual is checked at regular intervals and any corrections that might become necessary are included in the next releases. Any suggestions for improvement are welcome. Subject to change without prior notice.

Copyright

Copyright © Siemens AG 2023 – All Rights Reserved.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

Open-Source Software

This product contains, among other things, open-source software developed by third parties. The open-source software used in this product and the license agreements concerning this software can be found in the Readme_OSS. These open-source software files are protected by copyright.

Your compliance with those license conditions will entitle you to use the open-source software as foreseen in the relevant license. In the event of conflicts between Siemens license conditions and the open-source software license conditions, the open-source Software conditions shall prevail with respect to the open-source software portions of the software. The open-source software is licensed royalty-free.

Insofar as the applicable open-source software license conditions provide for it you can order the source code of the open-source software from your Siemens sales contact – against payment of the shipping and handling charges – for a period of at least 3 years since purchase of the product.

We are liable for this product including the open-source software contained in it pursuant to the license conditions applicable to the product. Any liability for the open-source software beyond the program flow intended for this product is explicitly excluded. Furthermore, any liability for defects resulting from modifications to the open-source software by you or third parties is excluded. We do not provide any technical support for this product if it has been modified.

Notes on Safety

This document contains notes that must be adhered to for your own personal safety and to avoid damage to property. Keep it safe for later usage.

However, it does not constitute a complete description of all safety measures required for installation, service, and maintenance of the device in question. Details are to be taken from the device manual; those are mandatory.

Warning: Danger of severe personal injury or substantial damage to property

Hazardous voltages may occur in devices and modules during operation depending on the design and application. Always observe the instructions given in "Qualified Electrical Engineering Personnel" below.

Qualified Electrical Engineering Personnel

Qualified electrical engineering personnel may commission and operate the device described in this document. Qualified electrical engineering personnel in the sense of this document are people who can demonstrate up to date technical qualifications as electrical technicians including safety and first aid training. These persons may commission, isolate, ground and label devices, systems, and circuits according to the standards of safety engineering.

Use as Prescribed

The device may only be used for such applications as set out in the catalogs and the technical description, and only in combination with third party equipment recommended and approved by Siemens.

Correct and safe operation of the product requires adequate transportation, storage, installation and mounting in a control cabinet, as well as appropriate use and maintenance.

During operation of electrical equipment, it is unavoidable that certain parts of this equipment will carry dangerous voltages. Severe injury or damage to property can occur if the appropriate measures are not taken:

- Before making any connections, ground the equipment at the grounding terminal.
- Hazardous voltages can be present on all switching components connected to the power supply.
- The device does not represent a safety-oriented application.
- Even after the supply voltage has been disconnected, hazardous voltages can still be present in the equipment (capacitor storage).
- The limit values indicated in the manual must not be exceeded; that also applies to testing and commissioning.

Statement of Conformity

CE The product described conforms to the following regulations:

- EMC Directive 2014/30/EU (used harmonized standard IEC/EN 60870-2-1)
- Low Voltage Directive 2014/35/EU (used harmonized standard IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-201)
- RoHS Directive 2011/65/EU (used harmonized standard IEC/EN 63000)

Hereby, Siemens declares that the radio equipment type CP-8022 is in compliance with RED Directive 2014/53/EU (observance of the harmonized standard EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13).

The full text of the EU declaration of conformity is available on the internet under <https://support.industry.siemens.com> (search term: CP-8022, search area: Certificate).

Other Standards

The technical data of the product is approved in accordance with UL. For more information, see UL Product iQ on the Internet: <https://productiq.ulprospector.com/en>.

Log in (or use the option **Search abridged site without login**) and search for **UL file number E496940**.



Used Symbols

- ⚠ Caution, risk of danger. The documentation must be observed.
- ⚡ Protection class III / extra low voltage (ELV)
- CE CE conformity

Application

CP-8021/CP-8022 is a master module of the SICAM A8000 Series. It processes signals and communicates with higher-level devices. It can be expanded with up to 8 external I/O modules by means of coupling modules.

The SICAM A8000 series is suitable for electrical distribution substations, gas distribution substations, hydropower plants, pipelines, and railway power supplies.

Unpacking a Device

- Check the package for external transport damage. A damaged packing may indicate that the device inside is also damaged.
- Unpack the device carefully; do not use force.
- Visually check the device to ensure that it is in perfect mechanical condition.
- Return a damaged device to the manufacturer or dispose it correctly. A defect device may not either be used nor repaired by the user.


Note: Before commissioning the device, leave it in the final operation room for at least 2 hours. This allows it to reach room temperature and to prevent dampness and condensation.

Mounting

The device is designed for horizontal mounting on a DIN-rail according to IEC 60715. A DIN-rail with 15 mm depth is strongly recommended.


The DIN-rail must be screwed several times on metallic underground (cabinet/rack). The metallic underground itself must be grounded properly. A mounting plate is recommended. For thermal reasons, a minimum distance of 30 mm must be maintained around the device.

When using a cable duct with 100 mm depth below the device, it is necessary to keep a 50 mm minimum distance between device and cable duct to operate the locking hook.



At first you must click the included bus connector on the DIN-rail. Then the device itself is connected to the bus connector.

Subsequently the power supply module is mounted, and then (optional) the I/O modules.



Note: For details about the mounting refer to the corresponding product manual.

Commissioning

- Check the adherence of the specified limit values.
- Connect the desired devices. Cabinet-internal wiring is preferably carried out with plastic-insulated cables according to IEC 60364-5-52. Types: H05V-K, H05V2-K (0.5 to 1 mm²) or H07V-K, H07V2-K (1.5 to 2.5 mm²). Use only copper wires.
- Connect the desired type of Ethernet interfaces to the RJ45 plugs.
- Connect the desired type of antenna cable to the antenna plug.
- For the operation of the master module CP-8021/CP-8022 an external power supply module (PS-8620, PS-8622, PS-8640 or PS-8642) is required (for details on the power supply modules see corresponding product information).



Note:
For the operation of the master module CP-8021/CP-8022, firmware CPC80 as of version 16.40 or higher is required.

Technical Data

Power supply

Operating voltage	Input DC 5 V: DC 4.75 to 5.5 V	1.6 W (CP-8021) 1.7 W (CP-8022)
	Input DC 28 V: DC 25.2 to 30.8 V	3.5 W (CP-8021) with external modem 6 W (CP-8022) with external modem
Supply for external modem via X2 (CP-8021, or CP-8022 with deactivated internal LTE/GPRS modem)	De-energized (for reset of modem) DC 5.2 V ± 5 % DC 12 V ± 5 %	2.5 W 2.5 W
Supply for external modem via X2 (CP-8022 with activated internal LTE/GPRS modem)	De-energized (for reset of modem) DC 5.2 V ± 5 %	0.75 W


Mechanics and connectors

Protection type acc. IEC 60529	IP 20
Protection class acc. IEC 61140	III
Rated impulse voltage	2 kV (the electrical insulation rating of 2 kVp is provided solely for connection to SELV circuits)
Ethernet/LAN	X1, X4 RJ45 connector 8-pole (IEC 60603-7) Auto-MDI(X) Line length max. 100 m
serial RS-232	X2 RJ45 connector 8-pole (IEC 60603-7) Galvanically not insulated Data rate max. 115.2 kbit/s Line length < 2.5 m (cabinet-internal)
serial RS-485	X3 Push-in terminal 8-pole (without shield clamping) Max. cable cross section 1.5 mm ² Data rate max. 115.2 kbit/s
serial RS-232/RS-485 (only CP-8022)	X6 Push-in terminal 8-pole (without shield clamping) Max. cable cross section 1.5 mm ² Data rate max. 115.2 kbit/s
LTE/GPRS (only CP-8022)	X7 SMA connector EGSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz WCDMA B1, B8 LTE FDD B1, B3, B7, B8, B20, B28 Permitted antenna gain: GSM 900 MHz ≤ 6 dBi DCS 1800 MHz ≤ 11 dBi WCDMA B8 ≤ 8.90 dBi WCDMA B1 ≤ 12.30 dBi LTE FDD B1 ≤ 12.30 dBi LTE FDD B3 ≤ 12.30 dBi LTE FDD B7 ≤ 13 dBi LTE FDD B8 ≤ 9.40 dBi LTE FDD B20 ≤ 9.20 dBi LTE FDD B28 ≤ 9.30 dBi

Climatic ambient conditions

Operation temperature	-40 to +70 °C
Temperature gradient	≤ 30 °C/h
Relative air humidity	5 to 95 % (condensation not permissible)
Air pressure	70 to 106 kPa (up to 3000 m)
Temperature for storage/transport	-30 to +85 °C
Pollution degree	2

Block Diagram and Pin Assignment



Pins on Connectors X3 and X6



(View from rear)